

# **MANUAL DE INSTRUCCIONES**



- AFILAmaq AC mini – Versión 2011



## ESTA PÁGINA HA SIDO DEJADA EN BLANCO INTENCIONADAMENTE



## DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

Anexo II A, de la Directiva 2006/42/CE

La firma Elite Corte y Afilado S.C.P. Con sede en C/de les Flors 20B de Sant Joan Samora (Barcelona)

Declara, bajo su responsabilidad,

que la afiladora modelo Elite **AFILAmaq AC mini**, identificada con el número de serie **356** está fabricada en concordancia a la DIRECTIVA DE MAQUINARIA 2006/42/EC y las siguientes enmiendas:

DIRECTIVA DE BAJO VOLTAJE 2006/95/EC Y SIGUIENTES ENMIENDAS DIRECTIVA DE MAQUINARIA 2006/42/ EC DIRECTIVA COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA 2004/108/EC Y SIGUIENTES ENMIENDAS


Sant Joan Samora a: El Fabricante





## GUÍA RÁPIDA DE USO

#### - Como afilar un cuchillo




Sujetar el cuchillo por el mango e introducir por la guía de afilado y presionar en el sentido que se indica en la flecha y deslizar todo el filo hasta la punta.

Alternar un lado y otro, repetir el proceso hasta que aparezca la rebaba.

### Atención: proteger la máquina contra la humedad!

## - Como reemplazar los abrasivos



- 1. Aflojar las tuercas (a)
- Levantar y sacar la guía de afilado (b)
  Aflojar el torillo (c)
- 4. Reemplazar los viejos abrasivos (d) por los nuevos.
- 5. Volver a colocar el tornillo (c)
- 6. Fijar la guía de afilado de nuevo
- 7. Atornillar las tuerca (a)

#### **PÁGINA 5**



## - Conexión eléctrica

El cable de conexión eléctrica esta situado en la parte trasera de la máquina. Esta conexión está protegida por un fusible T4AH/250 V.

Voltaje: 230 V.Peso 8,6 Kg.

• Dimensiones: 320 x 150 x 210 mm.



#### - Garantía

Todas nuestras máquinas son probadas antes de ser enviadas, no obstante siempre pueden presentarse defectos no observables a simple vista.

Nuestras máquinas están garantizadas contra defectos de fabricación o del material en condiciones normales de uso y mantenimiento.

El período de esta garantía es de 12 meses a partir de la fecha de compra y consiste en la sustitución del material defectuoso.

La garantía quedará automáticamente anulada en caso de modificación ajena a nuestra empresa. O bien en casos manifiestos de mal uso de la máquina.

La garantía no incluye las piezas sujetas a desgaste normal por su uso.



#### - Servicio de Asistencia Técnica

En ELITE tratamos de satisfacer a nuestros clientes mediante productos fiables y sencillos de usar. No obstante si experimenta cualquier incidencia durante el uso de la máquina no dude en contactarnos a la mayor brevedad.

En nuestra página web: <a href="http://www.elite.cat/es/">http://www.elite.cat/es/</a> dispone de todos los medios de contacto posible, tanto directamente con nosotros como con nuestros distribuidores autorizados, que le atenderán, en caso de estar disponibles en su país, con mejor proximidad y profesionalidad.

Deseamos que disfrute de este producto durante muchos años. Por favor, cuando termine con la vida útil de la máquina afiladora de cuchillos, dispóngala correctamente a los organismos que haga falta para su correcta eliminación y reciclaje.